

この度は、ラストーツ zeroR（Blueperformer 仕様）製品をご利用をいただきまして誠にありがとうございます。  
このブーツは、これまでの一般仕様のブーツとは異なり、レンタル業務用に特化した製品となっています。  
初めてのお使いいただく前には、使用上の注意点、また取扱説明を必ずお読みください。

## 取扱説明書

- ・ご使用前にブーツ・インナーブーツが冷えて冷たくなっている場合は、温かい室内（25～30℃）で、ブーツ全体をよく室温になじませ、インナーブーツの個体温を常温程度（25℃）に温めてからお使いください。
- ・はじめて足入れする場合は、インナーブーツの内部に付属のシリコンスプレー（無溶剤タイプ）を適量散布して下さい。
- ・シリコンスプレーを多く噴きすぎると、インナーブーツの内部で足が滑りますので、散布量を加減しながらお試し下さい。
- ・ブーツをご利用する場合は、必ずインナーブーツより長いソックスを履いてご使用下さい。
- ・短いソックスやタイツなど、素足がインナーに直接触れるような場合は、不快感の原因となります。

## ⚠ 使用上の注意

1. BOA コイラーのダイヤルロックの解放、締め上げの方法、増し締めの方法、ダイヤルロックの解除についてご確認ください。
  2. インナーのタン上部を手で軽く持ち上げながら、つま先方向に真っ直ぐ足を滑り込ませるように履いて頂くと、よりスムーズにブーツを履くことができます。
  3. かかとのフィッティングは重要です。必ずかかとをインナーの奥まで収めるようにしてください。
- ❶ 初めのご利用時や、長い時間ブーツを履いていると足の血流が悪くなり、しびれる場合があります。  
その場合は BOA のロックを、いったん解放しブーツ全体を緩めて下さい。  
それでも改善されない場合は、速やかにご使用を中止してください。

## お手入れ方法

- ・ご利用後のインナーのお手入れは、市販の洗浄剤や除菌剤でクリーニングしていただけます。  
さらに、足入れの滑りを良くするため、無溶剤タイプのシリコンスプレーを少量インナー内部に散布してください。
  - ・アウターブーツ、インナーブーツともに乾拭きが基本となります。  
Ⓢ Blueperformer インナーは絶対に乾燥機にかけないでください。乾かしたり温める必要はまったくありません。  
外気温が 50℃以上の場所での保管も禁止です。長時間 高温にさらされるとインナーが収縮してしまいます。
  - ・このブーツは、極端な高温・多湿環境での乾燥は劣化の原因となります。できるだけ 25℃～28℃ぐらいの室温で、お部屋の空気を循環させ気化熱を利用した乾燥が望ましいです。  
Ⓢ 50℃を越えるような場所でアウターを温めた後、すぐに寒いゲレンデでブーツを使用するなどを繰り返すと、ソールの接着剤が劣化する原因となりやすいので、できるだけブーツにストレスを与えないようご注意ください。
  - ・Blueperformer インナーをアウターブーツに収納する際は、必ず均一に収め、インナーが曲がった状態で収めないようご注意ください。また、インナーのタン部分はインナー内部に収め、重なりクセが付かないよう注意して下さい。（Blueperformer インナーは長時間外圧がかかると変形します。その場合はインナーブーツをいったん取り外し、常温でしばらく放置して下さい。形状が復元します。）
- \* その他、Blueperformer の取扱い・お手入れ方法に関してご不明な点などありましたら、お気軽に弊社担当者までお問い合わせ下さい。ブルーパフォーマーサービス ☎ 0575-82-6188（担当：山田）
- Ⓢ してはいけない禁止行為を示しています。