

この度は、Blueperformer Inner をご利用をいただきまして誠にありがとうございます。  
このインナーブーツは、これまでの一般的な縫製インナーとは異なり、レンタル業務用に特化した製品となっています。初めてのお使いいただく前には、使用上の注意、また取扱説明を必ずお読みください。

## 取扱説明書

- ・ご使用前にブーツまたはインナーブーツが冷えて冷たくなっている場合は、温かい室内（25～30℃）で、ブーツ全体をよく室温になじませ、インナーブーツの個体温を常温程度に馴染ませてからお使いください。
- ・はじめて足入れする場合は、インナーブーツの内部に付属のシリコンスプレー（無溶剤タイプ）を適量散布して下さい。
- ・シリコンスプレーを多く噴きすぎると、インナーブーツの内部で足が滑りますので、散布量を加減しながらお試し下さい。
- ・ブーツをご利用する場合は、必ずインナーブーツより長いソックスを履いてご使用下さい。
- ・短いソックスやタイツなど、素足がインナーに直接触れるような場合は、不快感の原因となります。

## ⚠ 使用上の注意

1. インナーのタン上部を手で軽く持ち上げながら、つま先方向に真っ直ぐ足を滑り込ませるように履いて頂くと、よりスムーズにブーツを履くことができます。
2. かかとのフィッティングは重要です。必ずかかとをインナーの奥まで収めるようにしてください。

初めてのご利用時や、長い時間ブーツを履いていると足の血流が悪くなり、しびれる場合があります。その場合はいったんアウターブーツの締め方を解放しブーツ全体を緩めて下さい。それでも改善されない場合は、速やかにご使用を中止してください。

## お手入れ方法

- ・ご利用後のインナーブーツのお手入れは、市販の洗浄剤や除菌剤でクリーニングしていただけます。インナー内部の殺菌については「次亜塩素酸水」が有効です。
  - ⊙アルコール系の除菌剤はインナーブーツ表面の劣化を早めてしまいますのでお使いにならないでください。
- さらに、足入れの滑りを良くするため、無溶剤タイプのシリコンスプレーを少量インナー内部に散布してください。
- ・インナーブーツは乾拭きが基本となります。
  - Blueperformer インナーは絶対に乾燥機にかけないでください。乾かしたり温める必要はまったくありません。
  - ⊙外気温が 50℃以上の場所での保管も禁止です。長時間 高温にさらされるとインナーが収縮してしまいます。
- ・このインナーブーツは、極端な高温・多湿環境での乾燥は劣化の原因となります。できるだけ 20℃～28℃ぐらいの室温でお部屋の空気を循環させ気化熱を利用した乾燥が望ましいです。
  - ・Blueperformer インナーをアウターブーツに収納する際は、必ず均一に収め、インナーが曲がった状態で収めないようご注意ください。また、インナーのタン部分はインナー内部に収め、重なりクセが付かないよう注意して下さい。（Blueperformer インナーは長時間外圧がかかると変形します。その場合はインナーブーツをいったん取り外し、常温でしばらく放置して下さい。形状が復元します。）
- \* その他、Blueperformer の取扱い・お手入れ方法に関してご不明な点などありましたら、お気軽に弊社担当者までお問い合わせ下さい。ブルーパーフォーマーサービス ☎ 0575-82-6188（担当：山田）
- ⊙印はしてはいけない禁止事項を示しています。